dennerfire.ru
+7 (495) 179-88-70

DENNER

Первый розжиг

Искусство управления огнем



ПРАВИЛЬНЫЙ РОЗЖИГ

Правильный розжиг — это залог чистого стекла, долговечности конструкции и вашего комфорта. Следуйте этим простым шагам:

ПОДГОТОВКА ТОПЛИВА

Используйте только сухие дрова лиственных пород. Идеальная влажность древесины — не более 20%. Заготавливайте дрова заранее и храните их в проветриваемом дровнике.



МЕТОД РОЗЖИГА «СВЕРХУ ВНИЗ»

Это самый эффективный и экологичный способ: он прогревает дымоход плавно, без температурного перепада и копоти на стекле:

- Уложите крупные поленья вниз, а сверху — мелкую щепу.
- Для быстрого старта используйте специальные средства для розжига (брикеты или роллы), разместив их на самом верху пирамиды.
- Поджигайте верхний слой каминной спичкой.



ПОДАЧА ВОЗДУХА И ЗАПУСК

Обеспечьте максимальный приток кислорода для активного старта:

- Установите регуляторы подачи воздуха в **максимальное положение**.
- Держите дверцу камина приоткрытой на 2–5 см, пока огонь не наберет силу. Как только пламя станет стабильным, закройте дверцу до полной герметичности.



ВЫХОД НА РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Когда огонь равномерно охватит всю топочную камеру, переведите рычаг подачи воздуха в **среднее положение**. Это активирует режим вторичного дожига и обеспечит максимально эффективное и длительное горение, наполняя дом мягким теплом.



DENNER

dennerfire.ru

+7 (495) 179-88-70